【エル・レンジ】

L RANGE

It applies to a broad range of cooking.
Will you develop a repertoire of dishes?

- 21cm
- 22cm
- 23cm
- 24cm
- 25cm
- 26cm

21~26cmまで、どのサイズもOK!

M size

奇数のサイズ対応

アップハンドル対応!

アップタイプのフライパンの
ハンドルにあたらないスリット付。

POINT 1

POINT 2

フックに掛けられる便利な引っ張り金具付!

POINT 3

使わない時は収納できます。



使用時　収納時

折りたたみ式のハンドル付!

ストッパーのON/OFFで
コンパクトに収納。



ストッパーのON/OFFで折りたたみできます。

おしゃれなシルバーフッ素コーティング加工でお手入れも簡単

POINT 5

美味しさが見える強化ガラス窓!

半熟の目玉焼き・ハンバーグやぎょうざなどに最適!

POINT 4

エル・レンジ M

品番	EL-2

材料の種類／
ハンドル：フェノール樹脂
　　：ポリアミド（ストッパー部）
本　体：アルミ合金
　　（シルバーフッ素コーティング）
ガラス部：物理強化ガラス

容器の材質	
内ラベル：紙 ※ダイオキシンは発生しません	紙 台紙

※表裏面の写真はイメージ写真です。

お願い お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

本品に対するご意見、お気付きの点は、
下記へご連絡ください。

株式会社万年
〒332-0002埼玉県川口市弥平3-3-17
TEL.048（224）9531（代）

ホームページ
http://www.mannen.co.jp/

4 978352 777924

MADE IN CHINA

お買い上げいただき、ありがとうございました。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず下記取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に

- ⚠ 対応サイズ（21.22.23.24.25.26cm）以外のフライパンでのご使用はおやめ下さい。フライパンカバーにガタツキが生じ、蒸気漏れにより取っ手が熱くなり火傷の恐れがあります。
- ⚠ フライパンの形状等により一部適合しないものもございます。
- 本商品はフライパン、いため鍋専用カバーです。一般鍋には適合しません。また、直接火にかけるなど用途以外の使い方はしないで下さい。
- 電子レンジオーブンでは使用しないで下さい。
- ご使用前にラベルを取り外して下さい。その際紙のフチ等で手などを切らないようご注意下さい。
- ご使用前にハンドルの取付けに破損やガタツキなどがないか、確認してからご使用下さい。ハンドルがガタついた状態でご使用されますと本体が脱落して火傷の恐れがあります。
- ご使用前にガラスにキズ等がないかご確認下さい。
- ガラス表面にキズがあるとご使用中に破裂することがあります。
- ハンドルも熱くなる場合があり火傷の危険があります。ハンドルをもつ際はご注意してお持ち下さい。
- はじめてのご使用前に食器洗剤等で充分に洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
- ⚠ ご使用直後に水をかけるなど、急激な温度変化はおさけ下さい。ガラスが割れる場合がございます。

ご使用中の注意点

- ⚠ フライパンから外す際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がございますのでご注意下さい。
- ⚠ 調理使用中のフライパンカバーは熱くなっています。フライパンカバーを置く際は置き場所にご注意下さい。フッ素天板等、熱に弱い場所には置かないようご注意下さい。また、平らな場所に安定した置き方を確認の上ご使用下さい。
- ご使用中においては換気をよくして下さい。
- ご使用中はそばを離れないで下さい。
- 調理中や使用直後のフライパンカバーは熱くなっていますので、火傷には十分ご注意ください。
- フライパンカバーは安定した載せ方をして下さい。
- ⚠ ご使用中は折りたたみストッパーの装作はしないで下さい。火傷の恐れがあります。
- ハンドルや本体、ガラスが破損したら使用を中止し、必ず新しいものとお取替えください。
- 落し蓋としてはご使用しないで下さい。
- 炎がフライパン底面からはみ出さないよう火力の調整をして下さい。変型の恐れがあります。
- フライパンカバーをフライパン・鍋からずらして使用しないで下さい。部分的に加熱されて破損の原因になります。
- 本商品は構造上完全密封はいたしませんご使用中多少の蒸気漏れはあります。

お手入れ・保管について

- 落す等の強い衝撃を与えないで下さい。
- ハンドル部に無理な力をかけないようご注意下さい。破損の原因となります。
- フッ素コートは使用頻度や加熱状態によって次第に効力が失われます。
- お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はお避け下さい。ガラス面をキズつけるおそれがあります。又、本体のキズ、腐食等の原因になります。
- 食器洗い器での洗浄は出来ません。
- ⚠ ハンドルストッパー部は精密な構造になっております。使用頻度により、又洗浄が不十分であった場合折りたたみがゆるくなったり、キツクなったりする場合があります。
- 本商品はアルミ製ですのでご使用後の乾燥が不十分な場合など腐食がおこる場合がございます。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- フライパン、いため鍋の上にかぶせた状態で長時間放置しないで下さい。水蒸気中に含まれる塩分、酸等により腐食の発生を促進させる場合があります。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。